


# PŘELOŽKA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

## KLADČSKÉ SCHÉMA



VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K HOTELU - PE 63/5.8 PN10

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA k RD - PE 32 PN10

1A. NAVRTÁVACÍ PAS NA LT DN200 /2"

ŠOUPÁTKO DOM. PŘÍPOJKY 2"  
ZEMNÍ TELESKOP.SOUPRAVA  
PLOVOUCÍ TELESKOPICKÝ POKLOP  
SPOJKA NA PE POTRUBÍ 2"

2A. REDUKCE 2"/ 5/4" SE SPOJKOU

KULOVÝ KOHOUT 5/4" NA VSTUPU  
ROVNÉ POTRUBÍ 5/4" DL. 150 SE SPOJKAMI  
VODOMĚŘ 5/4" Qn6  
ROVNÉ POTRUBÍ 5/4" DL. 150 SE SPOJKAMI  
KUL. KOHOUT 5/4" S VYPOUŠTĚNÍM A ZP.KLAPKOU NA VÝSTUPU  
REDUKCE 5/4"/2" SE SPOJKOU

3A. NAPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ  
ISO SPOJKA NEBO SVAR PE63

1B. NAVRTÁVACÍ PAS NA LT DN200 /1"

ŠOUPÁTKO DOM. PŘÍPOJKY 1"  
ZEMNÍ TELESKOP.SOUPRAVA  
PLOVOUCÍ TELESKOPICKÝ POKLOP  
SPOJKA NA PE POTRUBÍ 1"

2B. ŘEŠENO JAKO VODOMĚRNÁ SOUPRAVA

REDUKCE 1" / 3/4" SE SPOJKOU  
KULOVÝ KOHOUT 3/4" NA VSTUPU  
VODOMĚŘ 3/4" Qn2.5  
KUL. KOHOUT 3/4" S VYPOUŠTĚNÍM A ZP.KLAPKOU NA VÝSTUPU  
REDUKCE 3/4" / 1" SE SPOJKOU  
DRŽÁK VODOMĚRNÉ SOUPRAVY

3B. NAPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ  
ISO SPOJKA NEBO SVAR PE32